



GUIA DE APLICAÇÃO DA VACINA DE PNEU EM VEÍCULOS **SEM** SENSOR DE CALIBRAGEM

- **É OBRIGATÓRIO O BALANCEAMENTO DAS RODAS ANTES DE APLICAR O PRODUTO.***
- Certifique-se que o produto corresponde ao seu tipo de veículo: **AUTOMÓVEL DE PASSEIO** ou **PICK-UP/SUV**.
- Se o seu veículo possuir sensor de calibragem (TPMS), consulte a guia de aplicação específica para estes modelos.
- Para efetuar um novo balanceamento, o produto deverá ser removido dos pneus. A remoção é feita desmontando o pneu da roda e a limpeza usando apenas água.

<p>1. Calçar o veículo com um macaco ou cavalete.</p> 	<p>2. Agitar o frasco por 20 segundos.</p> 	<p>3. Cortar o bico do frasco.</p> 	<p>4. Rosquear a mangueira no frasco.</p> 	<p>5. Colocar o frasco na pistola aplicadora.</p> 
<p>6. Retirar o núcleo de válvula com um saca-válvula e esperar o esvaziamento completo do pneu.</p> 	<p>7. Com o pneu totalmente vazio, encaixar a mangueira na válvula de ar e injetar lentamente todo conteúdo do frasco.</p> 	<p>8. Aplicar um jato de ar na válvula para eliminar resíduos do produto.</p> 	<p>9. Reinstalar o núcleo de válvula e calibrar o pneu, conforme recomendação do fabricante do veículo.</p> 	<p>10. Recolocar a tampa para manter a válvula de ar protegida da sujeira e umidade.</p>  <p>Repetir o procedimento nos demais pneus.</p>  <p>FUROU, RODOU, VEDOU!</p>



GUIA DE APLICAÇÃO DA VACINA DE PNEU EM VEÍCULOS **COM** SENSOR DE CALIBRAGEM (TPMS)



O sensor de calibragem está localizado na parte interna da roda, conectada à válvula de ar. Esta peça faz a medição da pressão interna do pneu e a envia para o painel do veículo. Existe uma grande variedade de sensores e, muitos deles, dificultam ou não permitem a passagem do produto. Para evitar que a aplicação seja interrompida por um desses modelos, a aplicação deve ser feita pelo talão do pneu. Veja abaixo o procedimento para aplicação da Vacina de Pneu Auto Xtire pelo talão do pneu. Esse procedimento deve ser feito em um centro automotivo ou borracharia.

- **É OBRIGATÓRIO O BALANCEAMENTO DAS RODAS ANTES DE APLICAR O PRODUTO.***
- Conferir se produto corresponde ao seu tipo de veículo **AUTOMÓVEL DE PASSEIO** ou **PICK-UP/SUV**.
- Verificar no painel se todos os sensores de calibragem estão em perfeito funcionamento.
- Para efetuar um novo balanceamento, o produto deverá ser removido dos pneus. A remoção é feita desmontando o pneu da roda e a limpeza usando apenas água.

<p>1. Remover a roda do veículo.</p> 	<p>2. Efetuar o balanceamento antes da aplicação do produto.</p> 	<p>3. Agitar o frasco por 20 segundos.</p> 	<p>4. Cortar o bico do frasco.</p> 
---	--	---	--

